


Dame

Lernen Sie Aer kennen

Ergonomischer
Handgriff





Aer verwenden

Bitte laden Sie Ihren Aer vor dem Gebrauch vollständig auf. Aer hat eine Taste für den Betrieb und Muster und, eine weitere für die Intensität.

Halten Sie diese Taste zum Ein- und Ausschalten gedrückt.


Drücken Sie diese Taste, um die Muster zu wechseln.



Drücken Sie diese Taste, um die Intensität eines beliebigen Musters stufenweise zu ändern.

Aer aufladen

Bitte laden Sie Aer vor dem Gebrauch auf. Aer hat eine Taste für den Betrieb und Muster, und eine weitere für die Intensität.



Wird geladen

Vollständig aufgeladen

Wenn der Akku schwach ist, blinkt die LED rot, wenn die Taste gedrückt wird. Die LED blinkt möglicherweise weiter, wenn das Gerät vollständig geladen ist, wenn es mit anderen Geräten an einen USB-Hub angeschlossen ist.

Aer pflegen

Aer ist wasserdicht. Reinigen Sie Aer nach jedem Gebrauch entweder mit Wasser und Seife oder einem Sexspielzeugreiniger auf Wasserbasis. Gründlich abtrocknen. Bewahren Sie Aer getrennt von anderen Spielzeugen und vor extremer Hitze oder Kälte geschützt auf.

Vorsicht

Verwenden Sie kein Gleitmittel auf Silikonbasis mit Aer.

Reinigen Sie Aer nicht mit Produkten, die Alkohol, Petroleum oder Aceton enthalten.

Aer darf nicht gekocht, gebacken oder in der Spülmaschine gereinigt werden.

Nicht anal einführen; Aer hat keine erweiterte Basis..

Viel Spaß!

Noch Fragen?
support@dameproducts.com