


Dame

认识 Arc




使用 Arc

使用前请先将 Arc 充满电。Arc 有一个电源按钮、模式按钮以及一个强度按钮。

按住以开机和关机。

按下以选择模式。



您可以按照以下两种方法在任意模式下改变强度等级：

按住以缓缓更改强度。

按下以更改强度等级。

为 Arc 充电

使用前请先将 Arc 充满电。Arc 有一个电源按钮、模式按钮以及一个强度按钮。



正在充电

已充满电

如果电量过低，按下该按钮时 LED 就会闪红光。如果与其他设备一起插入一个 USB 集线器，充满电时 LED 可能会继续闪烁。

旅行模式

按住电源按钮 10 秒钟以激活旅行模式 — LED 将在这 10 秒钟的时间里闪烁，并在结束时闪红光。旅行模式可以防止 Arc 意外开机。插上电源可以退出该模式。

Arc 保养说明

Arc 采用防水设计。每次使用后务必使用肥皂和水或水基情趣玩具清洁剂来清洗 Arc。彻底干燥。与其他玩具分开来单独存放 Arc，避免放置于极端高温或极端低温环境下。

注意

请勿对 Arc 使用硅树脂润滑油。

请勿插入肛门；Arc 不具备扩口底座。

请勿使用含酒精、石油或丙酮的产品来清洁 Arc。

请勿在洗碗机中烫洗、烘干或清洁 Arc。

尽情欢愉！

更多问题？

support@dameproducts.com