

О вибраторе Com

Com представляет собой улучшенную версию классического вибратора с головкой. Com идеально подходит как новичкам, так и для мощной стимуляции клитора в руках искушённых пользователей; благодаря изогнутой форме ручки его удобно держать, не отвлекаясь от приятного процесса.

Преимущества

- Гарантия 3 года
- 5 скоростей, 5 режимов
- Медицинский силикон (без фталатов)
- USB-зарядка
- Водонепроницаемый
- Тихая работа

Как использовать Com

Полностью зарядите Com перед использованием. У вибратора Com три кнопки: одна для включения и выбора режима, две для увеличения или уменьшения скорости.

- **Удерживайте** для включения или выключения.
- **Нажмите** для выбора режима.
- **Нажмите** для постепенного изменения скорости.

Как заряжать Com

Световой индикатор расположен на панели рядом с разъёмом для зарядного устройства.

- Время автономной работы (высокая скорость/стабильный режим): 1 час
- Время зарядки: 2 часа

Если уровень заряда низкий, то индикатор мигает красным при нажатии на кнопку. Индикатор может мигать после полной зарядки, если вибратор подключён к USB-концентратору с другими устройствами.

Как ухаживать за Com

Вибратор Com не пропускает воду. После каждого использования мойте Com с мылом или протирайте специальным средством на водной основе, например Dame Hand + Vibe Cleaner. Не используйте 100% спиртовые растворы. Вытирайте насухо. Храните Com отдельно от других игрушек, избегайте экстремально высоких и низких температур.

Внимание

- Не используйте Com с силиконовыми смазками.
- Не протирайте Com средствами, содержащими бензин или ацетон.
- Не кипятите, не сушите в печи и не мойте в посудомоечной машине.
- Не вставляйте в анальное отверстие; форма Com не подходит для анального использования.

Есть вопросы?

Эл. почта support@dameproducts.com

©2022 Dame Products Inc. dba Dame Products. Dame Products и Com являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Dame Products Inc. Все права защищены.