

## VERTEILER 1

### Lernen Sie DIP kennen


Basis-Vibrator

Dip hat eine einfache ergonomische Form für ein flaches Eindringen und klitorales Spiel. Es ist ein vielseitiger Begleiter für die Erforschung und Entdeckung, ganz gleich, ob es sich um Ihren ersten Vibe handelt oder um eine neue Ergänzung zu Ihrem Vergnügungsfundus.

## VERTEILER 2

### Verwendung von Dip

Bitte laden Sie Dip vor dem Gebrauch vollständig auf. Dip verfügt über eine Taste für Stärke und Intensität.



## VERTEILER 3

Entdecken Sie Ihre Vulva mit Dips Steg, und nutzen Sie die bauchige Seite für eine breite Stimulation.

Versuchen Sie, Dip in Ihre Vagina zu schieben, um ein stärkeres inneres Gefühl zu erzeugen.

4,25 Zoll

18 Zoll

## ZURÜCK




Viel Spaß!

## VERTEILER 4

### Dip aufladen

Akkulebensdauer: 1 Stunde  
Ladelaufzeit: 2 Stunden



Die LED-Anzeige befindet sich auf der Kunststoffblende in der Nähe des Ladeanschlusses.

Bei schwacher Batterie blinkt die LED rot, wenn die Taste gedrückt wird. Während des Ladevorgangs blinkt die LED grün. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die LED dauerhaft grün.

### Reisemodus

Im Reisemodus kann Dip nicht versehentlich eingeschaltet werden. Halten Sie die Einschalttaste 10 Sekunden lang gedrückt, um den Reisemodus zu aktivieren - die LED blinkt während dieser zehn Sekunden und am Ende blinkt sie rot. Um den Reisemodus zu beenden, schließen Sie Dip einfach zum Aufladen an.

### Pflege von Dip

Dip ist wasserfest. Reinigen Sie Dip nach jedem Gebrauch mit Wasser und Seife oder einem Sexspielzeug-Reiniger auf Wasserbasis wie der Hand- und Vibrator-Reiniger von Dame. Benutzen Sie keine Lösungen auf 100%iger Alkoholbasis. Gründlich trocknen. Bewahren Sie Dip getrennt von anderem Spielzeug und vor extremer Hitze oder Kälte geschützt auf.

## VERTEILER 5

### Produktmerkmale

- 3-Jahre Garantie
- Medizinisches Silikon (frei von Phthalaten).
- Gleichmäßiges Vibrieren, 5 Intensitäten
- Wiederaufladbar über USB
- Wasserfest
- Flüsterleise

### Vorsicht

- Verwenden Sie mit Dip kein Gleitmittel auf Silikonbasis.
- Reinigen Sie Dip nicht mit ungetesteten Produkten, die Alkohol, Petroleum oder Aceton enthalten. Der Hand- und Vibrator-Reiniger von Dame ist geeignet.
- Geben Sie Dip weder in kochendes Wasser noch in einen Backofen. Reinigen Sie Dip auch nicht im Geschirrspüler.
- Nicht anal einführen; die Basis von Dip ist für den analen Gebrauch nicht ausreichend ausgelegt.
- Verwenden Sie Dip nicht, wenn es nicht richtig funktioniert. Dazu gehören unter anderem Überhitzung, Funkenbildung oder Materialschäden.

### Fragen?

E-Mail: [support@dameproducts.com](mailto:support@dameproducts.com)

Dieses Produkt kann über E-Waste-Programme entsorgt werden, die Produkte mit Lithium-Polymer-Akkus annehmen. Schneiden Sie das Silikon aus hygienischen Gründen vorsichtig mit einem X-Acto-Messer oder Ähnlichem ab. Das Kunststoffgehäuse darf nicht durchstochen werden. Entsorgen Sie das Silikon.

©2022 Dame Products Inc. Dame Products und Dip sind Marken oder eingetragene Marken von Dame Products Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Schnappen Sie sich diesen Code, um das Online-Produktbuch zu erkunden. Tipps zu erhalten und alles über sexuelle Gesundheit zu erfahren.

## VORDERSEITE

**Dame**

4,25 Zoll

18 Zoll

