

# Dame


## Découvrez Zee

### Chargement du Zee

Soulevez la languette de silicone du port de chargement et branchez l'extrémité micro-USB du câble d'alimentation. Branchez l'extrémité USB-A dans une unité d'alimentation USB de 5 V, telle qu'un ordinateur ou un adaptateur mural fourni avec la plupart des téléphones.

-----  
Chargement en cours

-----  
Complètement chargé




Si la batterie du Zee est restée déchargée pendant une longue période, l'indicateur LED peut prendre plusieurs secondes ou minutes avant de commencer à clignoter.

### Utilisation du Zee

Veillez à charger entièrement le Zee avant la première utilisation. Le Zee est muni d'un bouton qui contrôle les réglages de vibration.

Appuyez sur le bouton pour allumer le Zee et passer d'un mode à l'autre (faible, moyen, fort)

Appuyez sur le bouton et laissez-le enfoncé pour éteindre le vibromasseur à n'importe quel moment.



Vous pouvez utiliser le Zee avec les accessoires et harnais compatibles au godet.

### Nettoyage du Zee

Comme pour tout accessoire érotique, le nettoyage est essentiel. Nettoyez votre accessoire avec un nettoyant pour accessoires érotiques ou à l'eau et au savon doux après chaque utilisation.

### Rangement du Zee

Gardez à l'écart des températures extrêmes. Vous pouvez ranger le Zee dans la pochette en lin jointe.

### Mise en garde

Ne pas nettoyer avec des produits contenant de l'alcool, du pétrole ou de l'acétone.

Ne pas faire bouillir, mettre au four, au microonde ou mettre dans la machine à vaisselles.

Ne pas immerger dans l'eau ; le Zee est résistant aux éclaboussures mais pas résistant à l'eau.

### D'autres questions ?

[support@dameproducts.com](mailto:support@dameproducts.com)

À votre plaisir !



[www.dameproducts.com/manuals](http://www.dameproducts.com/manuals)

©2018-2019 Mating Components, LLC dba Dame Products. Dame Products is a trademark or registered trademark of Mating Components, LLC. All rights reserved.